



agriduarte®
indústria



PÁS NIVELADORAS FRONTAIS

FRONT LEVELING BLADES

LAMES NIVELEUSES AVANT

PÁS FRONTAIS FLORESTAIS
PELLES FRONTAUX FORESTIÈRES
FORESTRY FRONT SHOVER



● PF 2F 2.4




● PF 1.8

MODELO	MODÈLE	MODEL	PF 1.8	PF 2.0	PF 2.2	PF 2.4	PF 2F 1.8	PF 2F 2.0	PF 2F 2.2	PF 2F 2.4
CÓDIGO	CODE	CODE	470130150	470130151	470130152	470130159	470130160	470130161	470130162	470130163
POTENCIA NECESSÁRIA (hp)	PUISSANCE NÉCESSAIRE (hp)	REQUIRED POWER (hp)	+50	+70	+80	+100	+50	+70	+80	+100
LARGURA DE TRABALHO (m)	LARGEUR DE TRAVAIL (m)	WORKING WIDTH (m)	1.80	2.00	2.20	2.40	1.80	2.00	2.20	2.40
ALTURA DE ELEVAÇÃO (m)	HAUTEUR DE LEVAGE (m)	LIFT HEIGHT (m)	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
ALTURA DA LAMINA (m)	HAUTEUR DE LA LAME (m)	BLADE HEIGHT (m)	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
INCLINAÇÃO HIDRAULICA	INCLINAISON HYDRAULIQUE	HYDRAULIC TILT	---	---	---	---	35°	35°	35°	35°
PARALELOGRAMO	PARALLÉLOGRAMME	SELF-LEVELLING DEVICE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LIGAÇÕES HIDRAULICAS NECESSARIAS NO TRACTOR (DUPLIO EFEITO)	RACCORDS HYDRAULIQUES NECESSAIRES EN TRACTEUR (DOUBLE EFFET)	HYDRAULIC CONNECTIONS REQUIRED ON THE TRACTOR (DOUBLE EFFECT)	1	1	1	1	2	2	2	2
LÂMINA EM HARDOX	LAME HARDOX	HARDOX BLADE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
MONTAGEM EM TRATOR	ASSEMBLAGE DANS LE TRACTEUR	MOUNTING ON TRACTOR	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
PESO (kg)	POIDS (kg)	WEIGHT (kg)	360	390	420	450	610	640	670	700

NOTAS | NOTES | NOTES: Cor do Equipamento: Primário Cinza Anti-Corrosivo | Couleur de l'Équipement: Anticorrosion Primaire Gris | Main Color of Equipment: Anticorrosive Primary Gray;

OP – Opcional | Optionnel | Optional;

COMANDOS E ACESSÓRIOS OPCIONAIS
COMMANDES ET ACCESSOIRES OPTIONNELS
COMMANDS AND OPTIONAL ACCESSORIES

	MOD. EXTRA	DESIGNAÇÃO	DÉSIGNATION	DESIGNATION
	CVS10-1.1	COMANDO DE 1 ALAVANCA (PF) (a) (b)	COMMANDE À 1 LEVIER (PF) (a) (b)	1 LEVER CONTROL (PF) (a) (b)
	CVS10-2.2	COMANDO DE 2 ALAVANCAS (PF2F) (a) (b)	COMMANDE À 2 LEVIERS (PF2F) (a) (b)	2 LEVER CONTROL (PF2F) (a) (b)
	CEH-PF	COMANDO ELETRO-HIDRAULICO 1 FUNÇÃO (ON-OFF) (PF) (a) (b)	COMMANDE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE 1 FONCTION (ON-OFF) (PF) (a) (b)	ELECTRIC-HYDRAULIC CONTROL 1 FUNCTION (ON-OFF) (PF) (a) (b)
	CEH-PF2F	COMANDO ELETRO-HIDRAULICO 2 FUNÇÕES (ON-OFF) (PF2F) (a) (b)	COMMANDE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE 2 FONCTIONS (ON-OFF) (PF2F) (a) (b)	ELECTRIC-HYDRAULIC CONTROL 2 FUNCTIONS (ON-OFF) (PF2F) (a) (b)
	MT-PF	MONTAGEM EM TRATORES CONVENCIONAIS E LIGAÇÕES HIDRÁULICAS (PF) (PF2F)	ASSEMBLAGE DANS LE TRACTEUR CONVENTIONNEL ET DE RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES (PF) (PF2F)	MOUNTING ON CONVENTIONAL TRACTORS AND HYDRAULIC CONNECTIONS (PF) (PF2F)
	MTR-PF	MONTAGEM EM TRATORES DE RASTOS E LIGAÇÕES HIDRÁULICAS (PF) (PF2F)	ASSEMBLAGE DANS LE TRACTEUR À CHÂÎNES ET CONNEXIONS HYDRAULIQUES (PF) (PF2F)	MOUNTING ON CRAWLER TRACTORS AND HYDRAULIC CONNECTIONS (PF) (PF2F)
	LAM-BR	LÂMINA EM BORRACHA (CONSULTAR)	LAME À GOMME (CONSULTER)	RUBBER BLADE (CONSULT)

NOTAS | NOTES | NOTES : (a) - Aplicável quando trator não dispõe de ligações hidráulicas suficientes | Applicable lorsque le tracteur n'a pas suffisamment de connexions hydrauliques | Applicable when tractor doesn't have sufficient hydraulic connetions;
(b) – Montagem Incluída | Montage inclus | Mounting Included;
Recomendamos a escolha de comando electro hidráulico para montagens em tratores com cabine | Nous recommandons le choix de la commande électro-hydraulique pour les montages sur les tracteurs avec cabine | We recommend the choice of electro-hydraulic control for mounts on tractors with cab;